

NL | Montagehandleiding MTRS dagrijverlichting (DRL)

Product: MTRS DRL-unit

Geschikt voor: DAF CF, XF 106 2016+

Geschatte installatietijd: ca. 60 minuten per koplamp



Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Zorg dat de vrachtwagen uitgeschakeld is en de stroom is uitgeschakeld.
- Controleer of alle onderdelen en gereedschappen aanwezig zijn.

2. Verwijderen van de grille

- Verwijder de vongrille door de 4 bevestigingsbouten los te draaien.

3. Verwijderen van de koplamp

- Draai de 4 bouten los waarmee de koplamp is bevestigd.
- Neem de koplamp voorzichtig los van de wagen.
- Koppel alle stekkers los die op de koplamp zijn aangesloten.

4. Vervangen van de DRL-unit

- Ga via de achterzijde van de koplamp naar de originele LED-unit, bevestigd met 3 boutjes.
- Verwijder de originele module en vervang deze door de meegeleverde DRL-unit.

5. Terugplaatsen van de onderdelen

- Plaats de koplamp terug op de wagen en bevestig deze met de originele bouten.
- Sluit alle stekkers weer aan.
- Plaats de grille terug en zet deze vast met de 4 bouten.

6. Controle en afronding

- Controleer of de DRL correct is geplaatst en stevig vastzit.
 - Schakel de stroom in en test de verlichting.
 - Uw MTRS dagrijverlichting is nu klaar voor gebruik.
-



Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom uitgeschakeld om kortsluiting of schade te voorkomen.
 - Controleer de bevestiging van de diodehouder regelmatig.
 - Gebruik uitsluitend de meegeleverde koelpasta voor optimale warmteafvoer.
-



Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@alldayled.com

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung MTRS

Tagfahrlicht (DRL)

Produkt: MTRS DRL-unit

Geeignet für: DAF CF, XF 106 2016+

Geschätzte Installationszeit: ca. 60 Minuten pro Scheinwerfer



Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der LKW ausgeschaltet ist und die Stromversorgung getrennt ist.
- Bereiten Sie den Arbeitsplatz vor und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Entfernen der Kühlergrille

- Entfernen Sie die Frontgrille, indem Sie die 4 Befestigungsschrauben lösen.

3. Entfernen des Scheinwerfers

- Lösen Sie die 4 Schrauben, mit denen der Scheinwerfer befestigt ist.
- Nehmen Sie den Scheinwerfer vorsichtig vom Fahrzeug ab.
- Trennen Sie alle Stecker, die am Scheinwerfer angeschlossen sind.

4. Austausch der DRL-unit

- Greifen Sie von der Rückseite des Scheinwerfers auf die originale LED-Einheit zu, die mit 3 Schrauben befestigt ist.
- Entfernen Sie das originale Modul und ersetzen Sie es durch die mitgelieferte DRL-Einheit.

5. Wiederanbringen der Bauteile

- Setzen Sie den Scheinwerfer wieder am Fahrzeug ein und befestigen Sie ihn mit den originalen Schrauben.
- Schließen Sie alle Stecker wieder an.
- Bringen Sie die Grille wieder an und sichern Sie sie mit den 4 Schrauben.

6. Überprüfung und Abschluss

- Prüfen Sie, ob die DRL korrekt montiert und fest sitzt.
 - Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie die Beleuchtung.
 - Ihre MTRS Tagfahrbeleuchtung ist nun einsatzbereit.
-

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie immer bei ausgeschalteter Stromversorgung, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Diodenhalters.
 - Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Wärmeleitpaste für optimale Wärmeableitung.
-

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@alldayled.com

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.