

NL | Montagehandleiding MTRS dagrijverlichting (DRL)

Product: MTRS DRL-unit

Geschikt voor: Scania NG 2016+

Geschatte installatietijd: ca. 30 minuten per koplamp



Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Zorg dat de vrachtwagen uitgeschakeld is en de stroom is uitgeschakeld.
- Bereid de werkplek voor en controleer dat alle onderdelen en gereedschappen aanwezig zijn.

2. Verwijderen van bestaande verlichting

- Trek de connector van de originele verlichting los door op het vergrendelingsmechanisme te drukken.
- Verwijder de schroeven waarmee de originele diodehouders bevestigd zijn.
- Haal de diodehouders voorzichtig van de koelplaten.
- Indien aanwezig: verwijder het kunststof frame rondom de lamp, dit is rondom vastgeschroefd.
- Verwijder de originele printplaat (PCB) en reinig de koelplaat grondig.

3. Voorbereiden van de koelplaat

- Verwijder eventueel achtergebleven koelpasta.
- Breng nieuwe koelpasta in een dunne, gelijkmatige laag aan op de koelplaat.
- Controleer de zwarte vezelgeleider boven de printplaat; indien nodig losdraaien of aanpassen.
- Bij sommige modellen kan het nodig zijn een extra gat te boren (8 mm) om alle LEDs te plaatsen.

4. Aanbrengen van de DRL-unit

- Plaats de nieuwe diodehouder in de koelpasta en zet deze zorgvuldig vast met de originele schroef.

5. Aansluiten van de DRL-unit

- Sluit de connector aan op de nieuwe diodehouder.
- Plaats het kunststof frame terug, indien verwijderd.
- Plaats de koplamp terug op de wagen en bevestig deze met de originele bouten.

6. Controle en afronding

- Controleer of de DRL correct is geplaatst en stevig vastzit.
- Schakel de stroom in en test de verlichting.
- Uw MTRS dagrijverlichting is nu klaar voor gebruik.



Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom uitgeschakeld om kortsluiting of schade te voorkomen.
 - Controleer de bevestiging van de diodehouder regelmatig.
 - Gebruik uitsluitend de meegeleverde koelpasta voor optimale warmteafvoer.
-



Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@alldayled.com

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung MTRS

Tagfahrlicht (DRL)

Produkt: MTRS DRL-unit

Geeignet für: Scania NG 2016+

Geschätzte Installationszeit: ca. 30 Minuten pro Scheinwerfer



Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der LKW ausgeschaltet ist und die Stromversorgung getrennt ist.
- Bereiten Sie den Arbeitsplatz vor und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Entfernen der bestehenden Beleuchtung

- Ziehen Sie den Stecker von der originalen Beleuchtung ab, indem Sie auf die Verriegelung drücken.
- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die originalen Diodenhalter befestigt sind.
- Nehmen Sie die Diodenhalter vorsichtig von den Kühlplatten ab.
- Falls vorhanden: Entfernen Sie den Kunststoffrahmen um die Lampe, dieser ist rundum verschraubt.
- Entfernen Sie die originale Leiterplatte (PCB) und reinigen Sie die Kühlplatte gründlich.

3. Vorbereitung der Kühlplatte

- Entfernen Sie gegebenenfalls verbleibende Wärmeleitpaste.
- Tragen Sie neue Wärmeleitpaste in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf die Kühlplatte auf.
- Überprüfen Sie den schwarzen Faserleiter oberhalb der Leiterplatte; falls nötig, lockern oder anpassen.

- Bei einigen Modellen kann es erforderlich sein, ein zusätzliches Loch (8 mm) zu bohren, um alle LEDs einsetzen zu können.

4. Anbringen der DRL-unit

- Setzen Sie den neuen Diodenhalter in die Wärmeleitpaste ein und befestigen Sie ihn sorgfältig mit der originalen Schraube.

5. Anschluss der DRL-unit

- Schließen Sie den Stecker an den neuen Diodenhalter an.
- Bringen Sie den Kunststoffrahmen wieder an, falls dieser entfernt wurde.
- Setzen Sie den Scheinwerfer zurück ins Fahrzeug und befestigen Sie ihn mit den originalen Schrauben.

6. Überprüfung und Abschluss

- Prüfen Sie, ob die DRL korrekt montiert und fest sitzt.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie die Beleuchtung.
- Ihre MTRS Tagfahrbeleuchtung ist nun einsatzbereit.



Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie immer bei ausgeschalteter Stromversorgung, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Diodenhalters.
 - Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Wärmeleitpaste für optimale Wärmeableitung.
-



Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@alldayled.com

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.