

NL | Montagehandleiding MTRS dagrijverlichting (DRL)

Product: MTRS DRL-unit

Geschikt voor: Volvo FH 2015+, Volvo FH5, FM5, AERO 2021+

Geschatte installatietijd: ca. 30 minuten per koplamp



Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Zorg dat de vrachtwagen uitgeschakeld is en de stroom is uitgeschakeld.
- Bereid de werkplek voor en controleer dat alle onderdelen aanwezig zijn.

2. Verwijderen van bestaande verlichting

- Trek de connector van de originele verlichting los.
- Verwijder de schroeven waarmee de originele diodehouders bevestigd zijn.
- Haal de diodehouders voorzichtig van de koelplaten.

3. Voorbereiden van de koelplaat

- Verwijder eventueel achtergebleven koelpasta.
- Reinig de ondergrond grondig zodat deze vrij is van vuil en resten.

4. Aanbrengen van de DRL-unit

- Breng de meegeleverde koelpasta in een dunne, gelijkmatige laag aan op de koelplaten.
- Plaats de nieuwe diodehouder in de koelpasta en zet deze zorgvuldig vast met de originele schroef.

5. Aansluiten van de DRL-unit

- Sluit de connector aan op de nieuwe diodehouder.

6. Controle en afronding

- Controleer of de DRL correct is geplaatst en stevig vastzit.
 - Schakel de stroom in en test de verlichting.
 - Uw MTRS dagrijverlichting is nu klaar voor gebruik.
-



Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom uitgeschakeld om kortsluiting of schade te voorkomen.
 - Controleer de bevestiging van de diodehouder regelmatig.
 - Gebruik uitsluitend de meegeleverde koelpasta voor optimale warmteafvoer.
-



Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@alldayled.com

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung MTRS

Tagfahrlicht (DRL)

Produkt: MTRS DRL-unit

Geeignet für: Volvo FH 2015+, Volvo FH5, FM5, AERO 2021+

Geschätzte Installationszeit: ca. 30 Minuten pro Scheinwerfer



Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der LKW ausgeschaltet ist und die Stromversorgung getrennt ist.
- Bereiten Sie den Arbeitsplatz vor und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Entfernen der bestehenden Beleuchtung

- Ziehen Sie den Stecker von der originalen Beleuchtung ab.
- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die originalen Diodenhalter befestigt sind.
- Nehmen Sie die Diodenhalter vorsichtig von den Kühlplatten ab.

3. Vorbereitung der Kühlplatte

- Entfernen Sie gegebenenfalls verbleibende Wärmeleitpaste.
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich, damit sie frei von Schmutz und Rückständen ist.

4. Montage der DRL-unit

- Tragen Sie die mitgelieferte Wärmeleitpaste in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf die Kühlplatten auf.
- Setzen Sie den neuen Diodenhalter in die Wärmeleitpaste und befestigen Sie ihn sorgfältig mit der Originalschraube.

5. Anschluss der DRL-unit

- Schließen Sie den Stecker an den neuen Diodenhalter an.

6. Überprüfung und Abschluss

- Prüfen Sie, ob die DRL korrekt montiert und fest sitzt.
 - Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie die Beleuchtung.
 - Ihre MTRS Tagfahrbeleuchtung ist nun einsatzbereit.
-

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie immer bei ausgeschalteter Stromversorgung, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Diodenhalters.
 - Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Wärmeleitpaste für optimale Wärmeableitung.
-

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@alldayled.com

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.