

NL | Montagehandleiding MTRS knipperlicht adapter

Product: MTRS knipperlicht adapter

Geschikt voor: Scania 2016+, MAN 2020+, DAF 2021+, Volvo 2021+

Geschatte installatietijd: ca. 10 - 20 minuten per kant

Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Zorg dat de vrachtwagen uitgeschakeld is en de stroom is uitgeschakeld.
- Controleer of alle onderdelen en gereedschappen aanwezig zijn.
- Let op: de adapter wordt per stuk geleverd, dus je hebt er één per zijde nodig.

2. Toegang tot het knipperlicht

- Lokaliseer het knipperlicht aan de zijkant van de cabine.
- Demonteer indien nodig de behuizing of afdekking om bij de stekerverbinding te komen.

3. Aansluiten van de adapter

- Koppel de originele stekker los van het knipperlicht.
- Sluit de knipperlicht adapter aan tussen de originele kabelboom en de lamp (plug & play).
- Zorg dat de verbindingen goed vastklikken.

4. Aansluiten van het positielicht

- Verbind de extra draad van de adapter met het positielichtsignaal van het voertuig.
- Controleer of de aansluiting stevig en correct is gemaakt.

5. Controleren van de werking

- Schakel de stroom weer in.
- Controleer of het knipperlicht nu ook als gedimd positielicht functioneert.
- Test vervolgens het knipperlicht om te zien of deze nog op volle sterkte werkt.

6. Afronden van de montage

- Werk de bekabeling netjes weg en zorg dat alles goed is bevestigd.
 - Plaats eventuele afdekkingen of onderdelen terug.
 - Herhaal de stappen voor de andere zijde indien nodig.
-

Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom uitgeschakeld om kortsluiting of schade te voorkomen.
-

Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@alldayled.com

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung MTRS

Blinkeradapter

Produkt: MTRS Blinkeradapter

Geeignet für: Scania 2016+, MAN 2020+, DAF 2021+, Volvo 2021+

Geschätzte Installationszeit: ca. 10 - 20 Minuten pro Seite

Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der LKW ausgeschaltet ist und die Stromversorgung getrennt ist.
- Bereiten Sie den Arbeitsplatz vor und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- Hinweis: Der Adapter wird einzeln geliefert, du benötigst also einen pro Seite.

2. Zugang zum Blinker

- Lokalisieren Sie den Blinker an der Seite der Kabine.
- Entfernen Sie bei Bedarf die Abdeckung oder das Gehäuse, um an die Steckverbindung zu gelangen.

3. Anschluss des Adapters

- Trennen Sie den originalen Stecker vom Blinker.
- Schließen Sie den Blinkeradapter zwischen dem originalen Kabelbaum und der Lampe an (Plug & Play).
- Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen korrekt einrasten.

4. Anschluss des Positionslichts

- Verbinden Sie das zusätzliche Kabel des Adapters mit dem Positionslichtsignal des Fahrzeugs.
- Entfernen Sie das originale Modul und ersetzen Sie es durch die mitgelieferte DRL-Einheit.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sauber und fest sitzt.

5. Funktionsprüfung

- Schalte die Stromversorgung wieder ein.
- Prüfe, ob der Blinker jetzt auch als gedimmtes Positionslicht funktioniert.
- Teste anschließend den Blinker, um sicherzustellen, dass er weiterhin mit voller Helligkeit arbeitet.

6. Abschluss der Montage

- Verlege die Kabel ordentlich und befestige alles sicher.
 - Setze eventuelle Abdeckungen oder Teile wieder ein.
 - Wiederhole die Schritte bei Bedarf auf der anderen Seite.
-

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie immer bei ausgeschalteter Stromversorgung, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
-

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@alldayled.com

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.