

NL | Montagehandleiding All Day Led BA15S LED lamp

Product: All Day Led BA15S LED lamp

Voltage: 12 en 24 volt

Lampfitting: BA15S

E-Keur: Nee



Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Zorg dat de verlichting van het voertuig is uitgeschakeld.

2. Monteer de lamp

- Neem de oude (halogeen) lamp uit de houder.
- Plaats de BA15S LED lamp in de houder.

Bij een BA15S-lamp bevindt zich aan de onderkant een metalen punt: dit is de **pluspool (+)**.

De behuizing van de lamp fungeert als **minpool (-)**.

3. Test de lamp

- Schakel de verlichting van uw voertuig in en controleer of de LED lamp werkt. Werkt de lamp niet, controleer dan eerst de stroomtoevoer en de juiste aansluiting.
- De verlichting is nu klaar voor gebruik.

Let op: deze LED lampen zijn niet CAN-Bus proof. Dit wil zeggen dat deze lamp een melding van een defecte lamp kan opleveren op het dashboard. Dit is voornamelijk van toepassing bij nieuwere modellen auto's, vrachtwagens zijn hiervan vaak uitgesloten. Ook zijn extra lampen zoals verstralers of skylights uitgesloten van het CAN-Bus systeem.

Veiligheidstips

- Installeer de lamp volgens de bovenstaande instructies om een veilige werking te garanderen.
 - Raak de lamp niet aan met blote handen om vlekken of beschadigingen te voorkomen.
 - Gebruik de lamp alleen voor het beoogde doel en volg de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot voertuigverlichting.
 - Plaats de lamp op een locatie waar deze niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of vochtigheid.
-

Contact en service

Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@alldayled.com

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Installationsanleitung All Day Led BA15S LED lampe

Produkt: All Day LED BA15S LED lampe

Spannung: 12 und 24 volt

Lampenfassung: BA15S

E-Prüfzeichen: Nein



Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung des Fahrzeugs ausgeschaltet ist.

2. Lampe montieren

- Nehmen Sie die alte (Halogen) lampe aus der Fassung
- Setzen Sie die BA15S LED-Lampe in die Fassung ein.

Bei einer BA15S-Lampe befindet sich an der Unterseite ein Metallstift: dies ist der Pluspol (+). Das Gehäuse der Lampe fungiert als Minuspol (-).

3. Lampe testen

- Schalten Sie die Fahrzeugbeleuchtung ein und überprüfen Sie, ob die LED-Lampe funktioniert. Funktioniert die Lampe nicht, überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die korrekte Anschlusspolung.
- Die Beleuchtung ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Diese LED-Lampen sind nicht CAN-Bus-fähig. Das bedeutet, dass die Lampe eine Meldung über eine defekte Lampe im Armaturenbrett auslösen kann. Dies betrifft vor allem neuere Automodelle; bei Lkw ist dies oft nicht der Fall. Auch Zusatzlampen wie Fernscheinwerfer oder Skylights sind vom CAN-Bus-System ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

- Installieren Sie die Lampe gemäß den oben genannten Anweisungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
 - Berühren Sie die Lampe nicht mit bloßen Händen, um Flecken oder Beschädigungen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die örtlichen Vorschriften für Fahrzeugbeleuchtung.
 - Platzieren Sie die Lampe an einem Ort, der nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
-

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@alldayled.com

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.